



VAG-suorasytytyspuolan asennusohje

Tätä ohjetta voidaan käyttää asennusapuna kytkettäessä Tatech-ohjaimen sisäisellä kipinäyksiköllä varustettu suorasytytyspuola.

Asennukseen tarvitaan

- Suorasytytyspuola, esim Bosch 0 986 221 024
- Sähköjohtoa
- 4kpl junior-timer koskettimia liittimeen
- Vastukselliset sytytystulpat
- 4-napainen liitin puolalle, IJO 973 724

Allaoleva listaus on 4-napaisen liittimen numerointia vastaava :

1. +12V syöttöjännite sulakkeen takaa
2. Ensioaadoitus (**maadoitettava rintapeltiin, minimi-etäisyys ohjainlaitteen maadoituksista 70cm**)
3. Ohjaus-signaali Tatech-ohjaimelta
4. Toisiomaadoitus (**maadoitettava sylinterikanteen**)

Huomion arvoista puolissa on lämpötilan kesto, sytytyspuolat eivät kestä suuria lämpötiloja rakenteensa vuoksi, joten on suositeltavaa asentaa puolat siten, että ilma pääsee vaihtumaan puolan yläosan ympärillä.

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa näkyy puolan sisäinen kytkentä ja vastaavuudet ohjauskarvoihin sekä toisiopuolen liittimiin.

